

PL

Ważne informacje


- Wagi nie myć wodą, nie zanurzać jej też w wodzie.
- Jeżeli dojdzie do przekroczenia pojemności, na wyświetlaczu pojawi się symbol „EEEE”.
- Waga jest przeznaczona do wykorzystania w gospodarstwach domowych, nie jest odpowiednia do wykorzystania komercyjnego lub w medycynie; waga nie jest skalibrowana.

Ważenie do 15 kg (529,11 oz), odchylka - 1 g (0,1 oz).

Baterie

- W celu włożenia lubwyjęcia baterii trzeba otworzyć przestrzeń na baterie. Podczas wkładania baterii trzeba zawsze wkładać baterie zgodnie z biegunami.
- Trzeba użyć dwie 3V baterie litowe typu CR2032 (nie są w kompletce).
- Jeżeli bateria trzeba wymienić, zostanie wyświetlony symbol baterii .
- Jeżeli na wyświetlaczu pokaże się „LO”, dojdzie do automatycznego wyłączenia.
- W razie długotrwałej przerwy w wykorzystaniu wagi, nie powinno się pozostawiać baterii w przestrzeni na baterie.

Ważenie

- Wagę umieścić na prostej i twardzej powierzchni.
- Aby włączyć naciśnij na wagi, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się „0”. 
- Przez naciśnięcie przycisku  zmienisz ważenie z gramów (g) na uncje (oz) lub funty (lb).   
- Przed każdym ważeniem położyć najpierw pojemnik (miskę itd.) do ważenia na powierzchnię wagi, dopiero potem włącz wagi.
- Dodawaj składniki do miski, dopóki nie zostanie osiągnięta wymagana masa.
- Jeżeli chcesz dodawać dalsze dodatki, bez uprzedniego opróżnienia pojemnika, naciśnij ponownie przycisk  . W ten sposób zostanie wyświetlona tylko waga dodana/uzupełniona.
- Po wykorzystaniu można wyłączyć wagę poprzez naciśnięcie przycisku  . Jednostka zostanie wyłączona automatycznie, gdy przez 60 s nie dojdzie do naciśnięcia jakiegokolwiek przycisku.

Czyszczenie i utrzymanie

- Płaszczyzna oraz spód wagi, może być czyszczony miękką, suchą bądź lekko wilgotną szmatką.
- Do czyszczenia nie używać żadnych środków ściernych, ostrzych oraz agresywnych rozpuszczalników.

Výrobce/výrobka:

Guangdong Winburg Technology Co., Ltd.

1F Factory building, No 1, Yihui Fifth Road, Henglan Town, Zhogshan City, Guangdong, China

Dovozce/dovozca: VELKOBOCHOD ORION, spol. s r.o.

Nedošín 132, 570 01 Litomyšl.

Distributor/distribútor: Orion Trade s.r.o.,

Peziinská cesta 30, 903 01 Senec.

TYP: EC600 / EAN: 8592381152130



130598

DIGITÁLNÍ KUCHYNSKÁ VÁHA
DIGITÁLNA KUCHYNSKÁ VÁHA

CZ

Důležité informace

- Neumývajte váhu vodou a neponořujte ji do vody.
- Pokud je kapacita překročena, zobrazí se na displeji symbol „EEEE“.
- Váha je určena pro domácí použití a není vhodná pro lékařské nebo komerční použití; váha není kalibrována.

Kapacita (Max.) - 15 kg (529,11 oz), odchylka (d) - 1 g (0,1 oz).

Baterie

- Pro vložení či vyjmutí baterií otevřete prostor pro baterie. Při vkládání baterií vždy dodržujte správnou polaritu.
- Použijte dvě 3V lithiové baterie typu CR2032 (nejsou součástí balení).
- Pokud je potřeba vyměnit baterie, zobrazí se symbol .
- Pokud se na displeji zobrazí „LO“, dojde k automatickému vypnutí.
- Při dlouhodobém nepoužívání váhy neponechávejte baterie v prostoru pro baterie.

Vážení

- Váhu položte na pevný a rovný povrch.
- Pro zapnutí stlačte váhu, dokud se na displeji nezobrazí „0“.

- Stisknutím tlačítka  prevedete váženie medzi gramy (g), unce (oz) a libry (lb).



- Před každým vážením nejprve položte nádobu (misku atd.) k vážení na plochu váhy, teprve poté váhu zapněte.
- Přidávejte ingredience do misky, dokud se nezobrazí požadovaná hmotnost.
- Chcete-li přidávat další přísady, aniž byste nejprve vyprázdnili nádobu, stiskněte znovu tlačítko . Tímto způsobem se zobrazí pouze přidaná/doplňená váha.
- Po použití se váha může vypnout stisknutím tlačítka . Jednotka se však automaticky vypne, pokud během 60 sekund nebude stisknuto žádné tlačítko.

Čištění a údržba

- Plocha a spodní část váhy mohou být otřeny měkkým suchým nebo mírně vlhkým hadříkem, který nepouští vlákna.
- Pro čištění nepoužívejte žádné brusné prostředky, drsné čistící roztoky nebo agresivní rozpouštědla.

SK

Dôležité informácie

- Neumývajte váhu vodou a neponárajte ju do vody.
- Pokiaľ je kapacita prekročená, zobrazí sa na displeji symbol „EEEE“.
- Váha je určená pre domáce použitie a nie je vhodná na lekárske alebo komerčné použitie, váha nie je kalibrovaná.

Kapacita (Max.) - 15 kg (529,11 oz), odchylka (d) - 1 g (0,1 oz).

Batéria

- Pre vloženie či vybratie batérií otvorte priestor pre batérie. Pri vkladaní batérií vždy dodržujte správnu polaritu.
- Používajte dve 3V lítiové batérie typu CR2032 (nie sú súčasťou balenia).
- Pokiaľ je potrebné vymeniť batérie zobrazí sa symbol .
- Pokiaľ sa na displeji zobrazí „LO“, dojde k automatickému vypnutiu.
- Pri dlhodobom nepoužívaní váhy neponechajte batérie v priestore pre batérie.

Váženie

- Váhu položte na pevný a rovný povrch.
- Pre zapnutie stlačte váhu, pokiaľ sa na displeji neobjaví „0“.

- Slačením tlačidla  prevedete váženie medzi gramy (g), unce (oz) a libry (lb).



- Pred každým vážením najprv položte nádobu (misku atd.) k váženiu na plochu váhy, potom až váhu zapnite.
- Pridávajte ingredencie do misky, pokiaľ sa nezobrazí požadovaná hmotnosť.
- Ak chcete pridať ďalšie prísady bez toho, aby ste najsíkôr vyprázdnili nádobu, stlačte znova tlačidlo . Týmto spôsobom sa zobrazuje iba pridaná/doplňená váha.
- Po použití sa váha môže vypnúť stlačením tlačidla . Jednotka sa však automaticky vypne, pokiaľ behom 60 sekúnd nebude stlačené žiadne tlačidlo.

Cistenie a údržba

- Plocha a spodná časť váhy môže byť otrená mäkkou suchou alebo mierne vlhkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.
- Pre čistenie nepoužívajte žiadne brúsne prostriedky, drsné čistiaci roztoky alebo agresívne rozpúšťadla.