

PL

Ważne informacje

- Wagi nie myć wodą, nie zanurzać jej też w wodzie.
- Jeżeli dojdzie do przekroczenia pojemności, na wyświetlaczu pojawi się symbol „EEEE”.
- Waga jest przeznaczona do wykorzystania w gospodarstwach domowych, nie jest odpowiednia do wykorzystania komercyjnego lub w medycynie; waga nie jest skalibrowana.

Baterie

- W celu włożenia lub wyjęcia baterii trzeba otworzyć przestrzeń na baterie. Podczas wkładania baterii trzeba zawsze wkładać baterie zgodnie z biegunami.
- Trzeba użyć 1x 3 V baterie litowe typu CR2032 (nie są w komplecie).
- Jeżeli baterie trzeba wymienić, zostanie wyświetlony symbol baterii .
- Jeżeli na wyświetlaczu pokaże się „LO”, dojdzie do automatycznego wyłączenia.
- W razie długotrwałej przerwy w wykorzystaniu wagi, nie powinno się pozostawiać baterii w przestrzeni na baterie.

Ważenie

- Wagę umieścić na prostej i twardej powierzchni.
- W celu zważenia składników, trzeba umieścić na powierzchni wagi odpowiednią miskę. Składniki stałe można umieścić wprost na powierzchni wagi.
- Przez umieszczenie obciążenia przekraczającego 100 g na wagę spowoduje jej samoczynne włączenie. Trzeba wówczas odczekać aż na wyświetlaczu pojawi się „0”.
- Przez naciśnięcie przycisku , zmienisz ważenie z gramów (g) na uncje (oz), funty (lb) lub mililitry (ml).



- Przed każdym ważeniem położyć najpierw pojemnik (miskę itd.) do ważenia na powierzchni wagi, dopiero potem włączyć wagę.
- Dodawaj składniki do miski, dopóki nie zostanie osiągnięta wymagana masa.
- Jeżeli chcesz dodawać dalsze dodatki, bez uprzedniego opróżnienia pojemnika, naciśnij ponownie przycisk . W ten sposób zostanie wyświetlona tylko waga dodana/uzupełniona.
- Po wykorzystaniu można wyłączyć wagę poprzez naciśnięcie przycisku . Jednostka zostanie wyłączona automatycznie, gdy przez 60 s nie dojdzie do naciśnięcia jakiegokolwiek przycisku.

Czyszczenie i utrzymanie

- Płaszczyna oraz spód wagi, może być czyszczony miękką, suchą bądź lekko wilgotną szmatką.
- Do czyszczenia nie używać żadnych środków ściernych, ostrych oraz agresywnych rozpuszczalników.

Výrobce/výroba:

Guangdong Winburg Technology Co., Ltd.
1F Factory building, No 1, Yihui Fifth Road, Henglan Town, Zhongshan City, Guangdong, China

Dovozce/dovozca: VELKOOBCHOD ORION, spol. s r.o., Nedošín 132, 570 01 Litomyšl.
Distributor/distributor: Orion Trade s.r.o., Pezinská cesta 30, 903 01 Senec.

TYP: EC213A / EAN: 8592381165420

www.oriondomacipotreby.cz



CZ

Důležité informace

- Neumývejte váhu vodou a neponořujte ji do vody.
- Pokud je kapacita překročena, zobrazí se na displeji symbol „EEEE“.
- Váha je určena pro domácí použití a není vhodná pro lékařské nebo komerční použití; váha není kalibrována.

Baterie

- Pro vložení či vyjmutí baterie otevřete prostor pro baterie. Při vkládání baterie vždy dodržujte správnou polaritu.
- Použijte 1x 3 V lithiovou baterii typu CR2032 (není součástí balení).
- Pokud je potřeba vyměnit baterii, zobrazí se symbol .
- Pokud se na displeji zobrazí „LO“, dojde k automatickému vypnutí.
- Při dlouhodobém nepoužívání váhy neopouštějte baterii v prostoru pro baterie.

Vážení

- Váhu položte na pevný a rovný povrch.
 - Pro zvažení ingrediencí umístěte vhodnou misku na plochu váhy. Tuhé ingredience mohou být umístěny přímo na plochu váhy.
 - Vložením více než 100 g na váhu se sama zapne, vyčkejte, dokud se na displeji nezobrazí „0“.
- 
- Stisknutím tlačítka , převedete vážení mezi gramy (g), unce (oz), libry (lb) a mililitry (ml).



- Před každým vážením nejprve položte nádobu (misku atd.) k vážení na plochu váhy, teprve poté váhu zapněte.
- Přidávejte ingredience do misky, dokud se nezobrazí požadovaná hmotnost.
- Chcete-li přidávat další přísady, aniž byste nejprve vyprázdnili nádobu, stiskněte znovu tlačítko . Tímto způsobem se zobrazí pouze přidaná/doplněná váha.
- Po použití se váha může vypnout stisknutím tlačítka . Jednotka se však automaticky vypne, pokud během 60 s nebude stisknuto žádné tlačítko.

Čištění a údržba

- Plocha a spodní část váhy mohou být otřeny měkkým suchým nebo mírně vlhkým hadříkem, který nepouští vlákna.
- Pro čištění nepoužívejte žádné brusné prostředky, drsné čisticí roztoky nebo agresivní rozpouštědla.

SK

Dôležité informácie

- Neumývajte váhu vodou a neponárajte ju do vody.
- Pokiaľ je kapacita prekročená, zobrazí sa na displeji symbol „EEEE“.
- Váha je určená pre domáce použitie a nie je vhodná na lekárske alebo komerčné použitie, váha nie je kalibrovaná.

Batéria

- Pre vloženie či vybratie batérie otvorte priestor pre batériu. Pri vkladani batérie vždy dodržujte správnu polaritu.
- Používajte 1x 3 V lítiovú batériu typu CR2032 (nie je súčasťou balenia).
- Pokiaľ je potrebné vymeniť batériu zobrazí sa symbol .
- Pokiaľ sa na displeji zobrazí „LO“, dôjde k automatickému vypnutiu.
- Pri dlhodobom nepoužívaní váhy neponechajte batériu v priestore pre batériu.

Váženie

- Váhu položte na pevný a rovný povrch.
 - Pre zvaženie ingrediencií umiestnite vhodnú misku na plochu váhy. Tuhé ingrediencie môžu byť umiestnené priamo na plochu váhy.
 - Vložením viac než 100 g na váhu sa sama zapne, počkajte, pokiaľ sa na displeji nezobrazí „0“.
- 
- Stlačením tlačidla , prevediete váženie medzi gramy (g), unce (oz), libry (lb) a mililitry (ml).



- Pred každým vážením najprv položte nádobu (misku atď.) k váženiu na plochu váhy, potom až váhu zapnite.
- Príďavajte ingrediencie do misky, pokiaľ sa nezobrazí požadovaná hmotnosť.
- Ak chcete pridávať ďalšie prísady bez toho, aby ste najskôr vyprázdnili nádobu, stlačte znovu tlačidlo . Týmto spôsobom sa zobrazuje iba pridaná/doplnená váha.
- Po použití sa váha môže vypnúť stlačením tlačidla . Jednotka sa však automaticky vypne, pokiaľ behom 60 sekúnd nebude stlačené žiadne tlačidlo.

Čistenie a údržba

- Plocha a spodná časť váhy môže byť ošetrovaná mäkkou suchou alebo mierne vlhkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.
- Pre čistenie nepoužívajte žiadne brusne prostriedky, drsné čistiace roztoky alebo agresívne rozpúšťadla.