

orion

ELEKTRICKÝ OTVÍRÁK NA KONZERVY
ELEKTRICKÝ OTVÁRAČ NA KONZERVY
ELECTRIC CAN OPENER

140886



CZ

OTVÍRÁK NA KONZERVY

Pozorně si přečtete bezpečnostní pokyny a používejte výrobek tak, jak je popsáno v tomto návodu.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Popis produktu:

1. tělo otváraku
2. nabíjecí zdířka USB-C
3. silikonová krytka
4. vypínač ON/OFF
5. LED indikátor pro signalizaci stavu baterie a nabíjení
6. řezací kotouč z odolného kovu
7. otáčecí ozubené kolečko z nerezové oceli pro vedení otváraku kolem konzervy
8. magnet pro uchycení víčka konzervy
9. kabel



Nabíjení otváraku

Zapojte konektor nabíjecího USB-C kabelu do nabíjecí zdířky. Zasuňte adaptér (není součástí balení) do vnitřní elektrické zásuvky. Během procesu nabíjení bliká na otváraku červené světýlko. Když všechny tři kontrolky plně svítí zeleně, je baterie zcela nabitá. Výrobek není možné používat v průběhu jeho nabíjení.

Upozornění

Otvírák obsahuje dobíjecí Li-ion baterii. Pokud se baterie nepoužívá, doporučuje se nabíjet každé tři měsíce, aby byla zajištěna životnost baterie. Doporučujeme použít nabíjecí kabel USB-C, který je součástí dodávky.

Návod k použití

Před použitím zkontrolujte kontrolku baterie, zda je baterie dostatečně nabitá.

Tři zelená světýlka indikují plný výkon, jedno světýlko indikuje téměř vybitou baterii.

Stiskněte tlačítko ON/OFF, abyste se ujistili, že otvárač funguje správně.

Otvírák umístěte na horní okraj konzervy tak, aby tam pevně držel. Okraj konzervy musí být umístěn mezi řezací kotouč a ozubené kolečko otváraku konzerv.



Stiskněte tlačítko ON/OFF.

Ujistěte se, že se otvírák konzerv automaticky otáčí, po dokončení otevření konzervy se automaticky zastaví – cca po 5 sekundách. Otvírák univerzálně pasuje na většinu plechovek dostupných na trhu, s výjimkou plechovek bez obrouček, plechovek se speciálním tvarem a zdeformovaných konzerv.

Bezpečnostní pokyny

Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití a uchovejte si ho pro případné další použití. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, vysokých teplot a vlhkého prostředí. V případě znečištění otřete pouze vlhkým hadříkem. Neponořujte otvírák do vody ani jiné tekutiny! Nemyjte v myčce na nádobí. Nenechávejte jej zapnutý bez dozoru. Uchovávejte jej mimo dosah dětí. Při používání otvíráku v blízkosti dětí je nutný dohled dospělé osoby. Zabraňte také tomu, aby tento výrobek obsluhovali duševně nezpůsobilé osoby nebo osoby pod vlivem omamných látek. Nepoužívejte otvírák v průběhu jeho nabíjení. Nezasahujte do pohyblivých částí během provozu. Nepoužívejte otvírák v případě jeho poškození. Abyste předešli riziku poškození nebo zranění, vždy používejte příslušenství doporučené výrobcem. Nenechávejte otvírák zapnutý bez dozoru. Pokud otvírák nepracuje správně, zkontrolujte, zda je nabitá baterie. K úplnému nabití použijte přiložený nabíjecí kabel. Tento výrobek byl navržen pouze pro použití v domácnosti. Nepoužívejte otvírák k jiným účelům, než pro který byl navržen. Nedotýkejte se čepele ostrými předměty, abyste předešli poškození. Nepřibližujte prsty k řezací části během provozu. Tento výrobek není hračka. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte na suchém místě. Abyste zajistili bezpečnost vašich dětí, skladujte veškeré obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah. Obal uložte na určené místo k ukládání odpadu. Elektrické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Předajte je na místo k tomu určené (např. sběr druhotných surovin, sběrný dvůr apod.).

SK

OTVÁRAČ NA KONZERVY

Pozorne si prečítajte bezpečnostné pokyny a používajte výrobok tak, ako je opísané v tomto návode. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie.

Popis produktu

1. telo otvárača
2. nabíjací konektor USB-C
3. silikónová krytka
4. vypínač ON/OFF
5. LED indikátor na signalizáciu stavu batérie a nabíjania
6. rezný kotúč z odolného kovu
7. otočné ozubené koliesko z nehrdzavejúcej ocele na vedenie otvárača okolo konzervy
8. magnet na uchytenie viečka konzervy
9. kábel



Nabíjanie otvárača

Zapojte konektor nabíjacieho USB-C kábla do nabíjacieho konektora. Zasuňte adaptér (nie je súčasťou balenia) do vnútornej elektrickej zásuvky. Počas procesu nabíjania bliká na otvárači červené svetielko. Keď všetky tri kontrolky úplne svietia nazeleno, je batéria úplne nabitá.

Výrobok nie je možné používať počas jeho nabíjania.

Upozornenie

Otvárač obsahuje nabíjateľnú Li-ion batériu. Ak sa batéria nepoužíva, odporúča sa nabíjať ju každé tri mesiace, aby sa zabezpečila jej životnosť. Odporúčame použiť nabíjací USB-C kábel, ktorý je súčasťou dodávky.

Návod na použitie

Pred použitím skontrolujte kontrolku batérie, či je batéria dostatočne nabitá.

Tri zelené svetielka indikujú plný výkon, jedno svetielko indikuje takmer vybitú batériu.

Stlačte tlačidlo ON/OFF, aby ste sa uistili, že otvárač funguje správne.

Otvárač umiestnite na horný okraj konzervy tak, aby tam pevne držal. Okraj konzervy musí byť umiestnený medzi rezný kotúč a ozubené koliesko otvárača konzervy.



Stlačte tlačidlo ON/OFF.

Uistite sa, že sa otvárač konzerv automaticky otáča. Po dokončení otvorenia konzervy sa automaticky zastaví – približne po 5 sekundách.

Otvárač univerzálne pasuje na väčšinu plechoviek dostupných na trhu, s výnimkou plechoviek bez obrúčok, plechoviek so špeciálnym tvarom a zdeformovaných konzerv.

Bezpečnostné pokyny

Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie a uschovajte si ho pre prípadné ďalšie použitie. Uchovávajte mimo dosah otvoreného ohňa, vysokých teplôt a vlhkého prostredia. V prípade znečistenia utrite iba vlhkou handričkou. Neponárajte otvárač do vody ani inej tekutiny! Neumývajte v umývačke riadu. Nenechávajte ho zapnutý bez dozoru. Uchovávajte ho mimo dosahu detí. Pri používaní otvárača v blízkosti detí je potrebný dohľad dospeljej osoby. Zabraňte tiež tomu, aby tento výrobok obsluhovali duševne nespôsobilé osoby alebo osoby pod vplyvom omamných látok. Nepoužívajte otvárač počas jeho nabíjania. Nezasahujte do pohyblivých častí počas prevádzky. Nepoužívajte otvárač v prípade jeho poškodenia. Aby ste predišli riziku poškodenia alebo zranenia, vždy používajte príslušenstvo odporúčané výrobcom. Nenechávajte otvárač zapnutý bez dozoru. Ak otvárač nepracuje správne, skontrolujte, či je batéria nabitá. Na úplné nabitie použite priložený nabíjací kábel. Tento výrobok bol navrhnutý len na použitie v domácnosti. Nepoužívajte otvárač na iné účely, než na ktoré bol navrhnutý. Nedotýkajte sa čepele ostrými predmetmi, aby ste predišli poškodeniu. Nepribližujte prsty k rezacej časti počas prevádzky. Tento výrobok nie je hračka. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Skladujte na suchom mieste. Aby ste zaistili bezpečnosť vašich detí, skladujte všetky obaly (plastové vrecká, krabice, polystyrén atď.) mimo ich dosahu. Obal uložte na určené miesto na ukladanie odpadu. Elektrické výrobky nesmú byť likvidované spolu s komunálnym odpadom. Odovzdajte ich na miesto na to určené (napr. zber druhotných surovín, zberný dvor a pod.).

PL

OTWIERACZ DO PUSZEK

Przeczytaj uważnie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i używaj produktu zgodnie z opisem w tej instrukcji. Zachowaj tę instrukcję na później.

Opis produktu

1. obudowa otwieracza
2. gniazdo ładowania USB-C
3. silikonowa osłona
4. włącznik ON/OFF
5. wskaźnik LED sygnalizujący stan baterii i ładowanie
6. tarcza tnąca z wytrzymałego metalu
7. obrotowe zębate koło ze stali nierdzewnej do prowadzenia otwieracza wokół puszek
8. magnes do przytrzymywania wieczka puszek
9. kabel



Ładowanie otwieracza

Podłącz złącze kabla ładującego USB-C do gniazda ładowania. Włóż adapter (nie jest częścią zestawu) do wewnętrznego gniazdka elektrycznego. Podczas procesu ładowania na otwieraczu miga czerwone światelko. Gdy wszystkie trzy kontrolki świecą się na zielono, bateria jest całkowicie naładowana.

Nie można używać urządzenia podczas ładowania.

Uwaga

Otwieracz zawiera akumulator Li-ion. Jeśli bateria nie jest używana, zaleca się ładowanie jej co trzy miesiące, aby zapewnić jej żywotność. Zalecamy użycie kabla USB-C do ładowania, który znajduje się w zestawie.

Instrukcja obsługi

Przed użyciem sprawdź wskaźnik baterii, czy bateria jest wystarczająco naładowana.

Trzy zielone światelka oznaczają pełną moc, jedno światelko oznacza prawie rozładowaną baterię.

Naciśnij przycisk ON/OFF, aby upewnić się, że otwieracz działa prawidłowo.

Umieść otwieracz na górnym brzegu puszek tak, aby stabilnie się trzymał. Brzeg puszek musi znajdować się między tarczą tnącą a zębatego kołem otwieracza do puszek.



Naciśnij przycisk ON/OFF.

Upewnij się, że otwieracz do puszek obraca się automatycznie. Po zakończeniu otwierania puszki automatycznie się zatrzyma – około po 5 sekundach.

Otwieracz pasuje uniwersalnie do większości puszek dostępnych na rynku, z wyjątkiem puszek bez rantów, puszek o specjalnym kształcie oraz zdeformowanych konserw.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość. Przechowuj z dala od otwartego ognia, wysokich temperatur i wilgotnego środowiska. W przypadku zabrudzenia przetrzyj jedynie wilgotną ściereczką. Nie zanurzaj otwieracza w wodzie ani innych płynach! Nie myj w zmywarce. Nie pozostawiaj go włączonego bez nadzoru. Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Podczas używania otwieracza w pobliżu dzieci konieczny jest nadzór osoby dorosłej. Uniemożliw także obsługę urządzenia przez osoby niezdolne umysłowo lub osoby pod wpływem środków odurzających. Nie używaj otwieracza podczas ładowania. Nie ingeruj w ruchome części podczas pracy. Nie używaj otwieracza w przypadku jego uszkodzenia. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia lub obrażeń, zawsze używaj akcesoriów zalecanych przez producenta. Nie pozostawiaj otwieracza włączonego bez nadzoru. Jeśli otwieracz nie działa prawidłowo, sprawdź, czy bateria jest naładowana. Do pełnego naładowania użyj dołączonego kabla ładującego. Produkt został zaprojektowany wyłącznie do użytku domowego. Nie używaj otwieracza do innych celów niż ten, do którego został przeznaczony. Nie dotykaj ostrza ostrymi przedmiotami, aby uniknąć uszkodzeń. Nie zbliżaj palców do części tnącej podczas pracy. Ten produkt nie jest zabawką. Nie wystawiaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przechowuj w suchym miejscu. Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieci, przechowuj wszystkie opakowania (worki plastikowe, pudełka, styropian itp.) z dala od ich zasięgu. Opakowanie wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na odpady. Urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Przekaż je do wyznaczonego punktu (np. punktu zbiórki surowców wtórnych, punktu selektywnej zbiórki odpadów itp.).



Výrobce/výrobca: NINGBO LOBONE HOUSEHOLD ITEMS CO., LTD,
No. 32 Jinying Road, Taoyuan Street, Ninghai, Ningbo, China

Dovozce/dovozca:
VELKOOBCHOD ORION, spol. s r.o.,
Nedošín 132, 570 01 Litomyšl.

Distributor/distribútor:
Orion Trade s.r.o.,
Pezinská cesta 30, 903 01 Senec.



Napájení/napájanie/zasilanie: 5V DC, 1A max.

TYP: ES007 / EAN: 8592381268855 / Kat. č. 140886