
PL – INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Należy uważnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu zgodnie z opisem zawartym w niniejszej instrukcji. Instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania.



Opis produktu:

1. Port ładowania USB-C
2. Kontrolka
3. Przycisk włączania/wyłączania
4. Zbiornik
5. Pierścień do regulacji grubości mielenia
6. Osłona mechanizmu mielącego
7. Kabel ładujący USB-C
8. Korpus młynka


Jak ładować:

Podłącz końcówkę kabla ładującego do gniazda ładowania znajdującego się w górnej części młynka. Podczas ładowania zapali się biała kontrolka, co oznacza, że ładowanie przebiega prawidłowo. Po pełnym naładowaniu baterii, które trwa około 2 godzin, kontrolka zgaśnie. Jeśli kontrolka się zaświeci, oznacza to konieczność naładowania urządzenia. Podczas ładowania nie można używać produktu. Produkt wyposażony jest w akumulator litowy wielokrotnego ładowania. Jeśli młynek nie jest używany regularnie, zaleca się jego ładowanie co najmniej raz na trzy miesiące, aby zachować żywotność baterii. Adapter nie jest częścią zestawu. Zalecamy używanie kabla USB-C do ładowania, który znajduje się w zestawie.



Jak używać:

Obróć korpus młynka do pozycji otwartego zamka, aby otworzyć urządzenie. Napełnij zbiornik w 80% przyprawami (ziarnami pieprzu lub soli). Następnie połącz części młynka, ustawiając je w pozycji zamkniętego zamka. Wybierz żądaną grubość mielenia – urządzenie posiada 5 poziomów. Zdejmij osłonę mechanizmu mielącego. Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania /wyłączania, aby rozpocząć mielenie, a zwolnienie przycisku zatrzyma pracę urządzenia.



Wskazówki bezpieczeństwa:

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Przed każdym użyciem sprawdź, czy młynek oraz kabel są w dobrym stanie. Jeśli młynek nie działa prawidłowo, sprawdź, czy bateria jest naładowana. W przypadku zaklinowania się ziaren pieprzu lub soli w młynku ustaw urządzenie na najgrubszy stopień mielenia i miel do momentu uwolnienia ziaren. Jest to normalne zjawisko w przypadku ceramicznego mechanizmu mielącego i nie wpływa na jego prawidłowe działanie. Pojemnik można opłukać czystą wodą, jednak nie wolno go moczyć ani myć w zmywarce. Nigdy nie płucz korpusu młynka wodą. Po wyczyszczeniu pozostaw pojemnik do dokładnego wyschnięcia w dobrze wentylowanym miejscu. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych cieczach, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu. Młynek przeznaczony jest wyłącznie do pieprzu i soli. Nie używaj urządzenia do innych celów niż te, do których zostało przeznaczone. Nie używaj nadmiernej siły – nie przeciążaj młynka, nie przekręcaj go ani nie próbuj przyspieszać jego mechanizmu. Zachowaj szczególną ostrożność podczas użytkowania. Przechowuj młynek poza zasięgiem dzieci. Podczas używania młynka w pobliżu dzieci konieczny jest nadzór osoby dorosłej. Nie używaj młynka w przypadku jego uszkodzenia. Przechowuj urządzenie z dala od otwartego ognia, wysokich temperatur oraz wilgotnego środowiska. Produkt został zaprojektowany wyłącznie do użytku domowego. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia lub obrażeń, zawsze używaj akcesoriów zalecanych przez producenta. Produkt nie jest zabawką. Nie wystawiaj młynka na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przechowuj w suchym miejscu.

Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieci, przechowuj wszystkie elementy opakowania (worki foliowe, pudełka, styropian itp.) poza ich zasięgiem.





Výrobce/výrobca:
ZHUHAI KELITONG ELECTRONIC Co., LTD., Yongan Second Road, Liangang Industry Zone, Jinwan District, Zhuhai City, Guangdong Province, China 519090.

Dovozce/dovozca:
VELKOOBCHOD ORION, spol. s r. o., Nedošín 132, 570 01 Litomyšl.
Distributor/distibútor:
Orion Trade s.r.o., Pezinská cesta 30, 903 01 Senec.

Napájení/napájanie/zasilanie: 5V DC, proud max. 500 mA, kapacita baterie je 300 mAh.
TYP: KYMQ-82A
EAN: 8592381286200
Katalog. č.: 130239


orion

ELEKTRICKÝ MLÝNEK
ELEKTRICKÝ MLYNČEK
ELECTRIC SPICE GRINDER



CZ - NÁVOD K POUŽITÍ

Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte výrobek tak, jak je popsáno v tomto návodu. Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.



Popis produktu:

1. Nabíjecí port USB-C
2. Kontrolka
3. Tlačítko zapnutí/vypnutí
4. Zásobník
5. Kroužek pro nastavení hrubosti mletí
6. Kryt mlecího mechanismu
7. Nabíjecí kabel USB-C
8. Tělo mlýnku


Jak nabíjet:

Zapojte konektor nabíjecího kabelu do nabíjecí zdířky na horní části mlýnku. Během nabíjení se rozsvítí bílá kontrolka, což znamená, že nabíjení probíhá správně. Po úplném nabití baterie, které trvá přibližně 2 hodiny, kontrolka zhasne. Pokud se kontrolka rozsvítí, znamená to, že je potřeba zařízení nabít. Během nabíjení nelze výrobek používat. Tento výrobek je vybaven nabíjecí lithiovou baterií. Pokud mlýnek nepoužíváte pravidelně, doporučuje se nabíjet alespoň jednou za tři měsíce, aby byla zachována životnost baterie. Adaptér není součástí balení. Doporučujeme použít nabíjecí kabel USB-C, který je součástí balení.



Jak používat:

Otočením těla mlýnku do polohy otevřeného zámku mlýnek otevřete. Naplňte zásobník na 80 % kořením (kuličkami pepře, zrnky soli). Části mlýnku spojte k sobě do polohy zavřeného zámku. Zvolte požadovanou hrubost mletí – zařízení má 5 úrovní. Sejměte kryt mlecího mechanismu. Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí pro mletí, uvolněním tlačítka mletí zastavíte.




Bezpečnostní pokyny:

Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití. Před každým použitím zkontrolujte, zda je mlýnek i kabel v dobrém stavu. Pokud mlýnek nepracuje správně, zkontrolujte, zda je baterie nabitá. V případě, že zrnka pepře nebo soli uvíznou v mlýnku, nastavte mlýnek na nejhrubší mletí a melte, dokud se zrnka neuvolní. Jedná se o běžný jev u keramického mlecího mechanismu a nemá vliv na jeho správnou funkci. Nádobku lze opláchnout čistou vodou, ale nesmí se namáčet ani mýt v myčce nádobí. Tělo mlýnku nikdy neoplachujte vodou. Po vyčištění nechte nádobku dostatečně vyschnout na dobře větraném místě. Neponořujte přístroj do vody ani jiné kapaliny, mohlo by dojít ke zranění osob nebo poškození výrobku. Tento mlýnek je určen pouze na pepř a sůl. Nepoužívejte mlýnek k jiným účelům, než ke kterým je určen. Nevyvíjejte nadměrnou sílu – mlýnek nepřetěžujte, nekruťte jím ani se nesnažte urychlit jeho mechanismus. Dbejte zvýšené opatrnosti při užívání. Uchovávejte mlýnek mimo dosah dětí. Při používání mlýnku v blízkosti dětí je nutný dohled dospělé osoby. Nepoužívejte mlýnek v případě jeho poškození. Uchovávejte mlýnek mimo dosah otevřeného ohně, vysokých teplot a vlhkého prostředí. Tento výrobek byl navržen pouze pro použití v domácnosti. Abyste předešli riziku poškození nebo zranění, vždy používejte příslušenství doporučené výrobcem. Tento výrobek není hračka. Nevystavujte mlýnek přímému slunečnímu záření. Skladujte na suchém místě. Abyste zajistili bezpečnost vašich dětí, skladujte veškeré obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.

SK - NÁVOD NA POUŽITIE

Pozorne si prečítajte bezpečnostné pokyny a používajte výrobok tak, ako je opísané v tomto návode. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie.



Popis produktu:

1. Nabíjací port USB-C
2. Kontrolka
3. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
4. Zásobník
5. Krúžok na nastavenie hrubosti mletia
6. Kryt mlecieho mechanizmu
7. Nabíjací kábel USB-C
8. Telo mlynčeka


Ako nabíjať:

Zapojte konektor nabíjacieho kábla do nabíjacej zásuvky na hornej časti mlynčeka. Počas nabíjania sa rozsvieti biela kontrolka, čo znamená, že nabíjanie prebieha správne. Po úplnom nabití batérie, ktoré trvá približne 2 hodiny, kontrolka zhasne. Ak sa kontrolka rozsvieti, znamená to, že je potrebné zariadenie nabiť. Počas nabíjania nie je možné výrobok používať. Tento výrobok je vybavený nabíjateľnou lítiovou batériou. Ak mlynček nepoužívate pravidelne, odporúča sa nabíjať ho aspoň raz za tri mesiace, aby sa zachovala životnosť batérie. Adaptér nie je súčasťou balenia. Odporúčame použiť nabíjací kábel USB-C, ktorý je súčasťou balenia.



Ako používať:

Otočením tela mlynčeka do polohy otvoreného zámku mlynček otvoríte. Naplňte zásobník na 80 % korením (guľôčkami korenia, zrnkami soli). Časti mlynčeka spojte k sebe do polohy zatvoreného zámku. Zvoľte požadovanú hrubosť mletia – zariadenie má 5 úrovní. Odstráňte kryt mlecieho mechanizmu. Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia na mletie, uvoľnením tlačidla mletie zastavíte.



Bezpečnostné pokyny:

Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie. Pred každým použitím skontrolujte, či je mlynček aj kábel v dobrom stave. Ak mlynček nepracuje správne, skontrolujte, či je batéria nabitá. V prípade, že zrnká korenia alebo soli uviaznu v mlynčeku, nastavte mlynček na najhrubšie mletie a melte, kým sa zrnká neuvoľnia. Ide o bežný jav pri keramickom mlecom mechanizme a nemá vplyv na jeho správnu funkciu. Nádobku je možné opláchnuť čistou vodou, nesmie sa však namáčať ani umývať v umývačke riadu. Telo mlynčeka nikdy neoplachujte vodou. Po vyčistení nechajte nádobku dostatočne vyschnúť na dobre vetranom mieste. Neponárajte prístroj do vody ani inej kvapaliny, mohlo by dôjsť k zraneniu osôb alebo poškodeniu výrobku. Tento mlynček je určený iba na korenie a soľ. Nepoužívajte mlynček na iné účely, než na ktoré je určený. Nevyvíjajte nadmernú silu – mlynček nepreťažujte, nekrúťte ním ani sa nesnažte urýchliť jeho mechanizmus. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri používaní. Uchovávajte mlynček mimo dosahu detí. Pri používaní mlynčeka v blízkosti detí je nutný dohľad dospelej osoby. Nepoužívajte mlynček v prípade jeho poškodenia. Uchovávajte mlynček mimo dosahu otvoreného ohňa, vysokých teplôt a vlhkého prostredia. Tento výrobok bol navrhnutý iba na použitie v domácnosti. Aby ste predišli riziku poškodenia alebo zranenia, vždy používajte príslušenstvo odporúčané výrobcom. Tento výrobok nie je hračka. Nevystavujte mlynček priamemu slnečnému žiareniu. Skladujte na suchom mieste. Aby ste zaistili bezpečnosť vašich detí, skladujte všetky obaly (plastové vrecká, krabice, polystyrén atď.) mimo ich dosahu.