

PL

BATERIA

1xCR2032 baterie (nie jest częścią).



WYMIANA BATERII

- Zdjąć przykrywkę baterii.
- Wyjąć starą baterię za pomocą szpiczatego narzędzia (śrubokręt, nożyczki i.t.p.) i zlikwidować ekologicznie.
- Włożyć nową baterię - upewnić się, że biegunowość jest poprawna według schematu wyznaczonego na wadze.
- Przykrywkę zamknąć, tak przygotowana waga jest przygotowana do użycia.

UŻYCIE

- Położyć wagę na gładkie, równe i wytrzymałe podłoże.
- Wejść na wagę, która tym to krokiem włączy się. Poczekać, aż na ekranie wartości ustabilizują się, po trzech mignięciach jest pewność zmierzonej wagi.
- Po wyjściu z wagi ta się po około 10 sek wyłączy.
- Na tej wadze można przepnąć jednostki ważenia z kilogramów na funty, lub. stone, krótko naciśnij okrągły przycisk na spodniej części wagi.
- Nośność 180 kg.

OSTRZEŻENIE - przed użyciem sprawdzić, czy powierzchnia wagi jest sucha. Mokra, powierzchnia może ślizgać!!



Znak "Err" oznacza przeciążenie wagi, proszę, zejść z wagi. Ta nie jest niestety przeznaczona do waszej wagi, wybrać inny model.

Znak "Lo" oznacza słabe baterie, wyżej wymienionym sposobem je wymienić, stare zlikwidować ekologicznie.



OSTRZEŻENIE

- Nie używać wagę moką, ślizga się. Używać na suchym podłożu.
- Czekać w spokoju do końca procesu pomiaru.
- Używać w spokoju, wagę nie rzucać ani inaczej nie niszczyć mechanicznie.
- Czyścić delikatnie wilgotną płótno, chodzi o urządzenie wrażliwe. Nie używać ściernie środki czyszczące.
- Używać i przechowywać wagę w pozycji poziomej.

www.oriondomacipotreby.cz

Výrobce/výrobca:

Guangdong Winburg Technology Co., Ltd.

1F Factory building, No 1, Yihui Fifth Road, Henglan Town, Zhogshan City, Guangdong, China

Dovozce/dovozca: VELKOBOCHOD ORION, spol. s r.o.,

Nedošín 132, 570 01 Litomyšl.

Distributor/distribútor: Orion Trade s.r.o.,

Pezinská cesta 30, 903 01 Senec.

TYP: EB842 / EAN: 8592381164935



ISO 9001:2008 CERTIFIED BY SGS

EB9-4A SERIES



orion



131805

DIGITÁLNÍ OSOBNÍ VÁHA

DIGITÁLNA OSOBNÁ VÁHA

CZ

BATERIE

1xCR2032 baterie (není součástí).

VÝMĚNA BATERIÍ



- Sejměte kryt baterií.
- Vyměňte starou baterii pomocí špičatého nástroje (šroubovák, nůžky apod.) a ekologicky zlikvidujte.
- Vložte novou baterii - ujistěte se, že polarita je správně dle schématu vyznačeného na váze.
- Kryt uzavřete, takto je váha připravena k použití.

POUŽITÍ

- Položte váhu na hladký, rovný a pevný podklad.
- Vstupte na váhu, která se tímto krokem automaticky zapnula. Počkejte, až se na displeji hodnoty ustálí, po trojím zablikání máte jistotu změřené váhy.
- Po odchodu z váhy se tato po cca 10 sec sama vypne.
- Na této váze můžete přepnout váhové jednotky z kilogramů na libry, popř. stone, stačí krátce stisknout kulaté tlačítko na spodní straně váhy.
- Nosnost 180 kg.

UPOZORNĚNÍ – před použitím se ujistěte, že plocha váhy je suchá.

Mokrá povrch může klouzat!!



Značka „Err“ znamená přetížení váhy, prosím, sestupte z váhy. Tato není bohužel kapacitně určena na Vaši váhu, zvolte jiný model.

Značka „Lo“ znamená slabé baterie, výše popsaným způsobem je vyměňte, staré ekologicky zlikvidujte.



UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte váhu mokrou, klouže. Používejte na suché podlaže.
- Setrvejte v klidu do konce měřicího procesu.
- Používejte v klidu, s váhou neházejte ani jinak mechanicky nepoškozujte.
- Čistěte decentně vlhkou utěrkou, jedná se o citlivý přístroj. Vyhněte se abrazivním čistícím prostředkům.
- Používejte i skladujte váhu v horizontální poloze.

SK

BATÉRIE

1xCR2032 batéria (nie je súčasťou).

VÝMENA BATÉRIÍ


- Otvorte kryt batérií.
- Vyberte staré batérie pomocou špičatého nástroja (skrútkovač, nožnice a pod.) a ekologicky zlikvidujte.
- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu, ktorá je vyznačená na prístroji.
- Kryt uzavrite, takto je váha pripravená na použitie.

POUŽITIE

- Položte váhu na hladký, rovný a pevný podklad.
- Automatické zapnutie po vstupe na váhu, ktorá sa týmto krokom automaticky zapne. Počkajte, až sa na displeji hodnota ustáli, po trojitom blikaní máte určité zmeranú váhu.
- Automatické vypnutie, po odchode z váhy sa táto po cca 10 sek sama vypne.
- Na tejto váhe môžete prepnúť váhové jednotky z kilogramov na libry, popr. stone, stačí krátke stlačenie okrúhleho tlačidla na spodnej strane váhy.
- Nosnosť 180 kg.

UPOZORNENIE – Nikdy nepoužívajte výrobok, pokiaľ máte mokré nohy.

Hrozí nebezpečenstvo pošmyknutia!!



Značka „Err“ znamená preťaženie váhy, prosím, zídete z váhy. Táto nie je bohužiaľ kapacitne určená na Vašu váhu, zvolte iný model.

Značka „Lo“ znamená slabé batérie. Vyššie popísaným spôsobom ich vymeňte, staré ekologicky zlikvidujte.



UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte váhu mokrou, šmýka sa. Používejte na suchej podlahe.
- Zotrvajte v pokoji do konca meracieho procesu.
- Používejte v klude, s váhou nemanipulujte ani inak mechanicky nepoškozujte.
- Čistite mierne vlhkou utierkou, jedná sa o citlivý prístroj. Vyhnite sa abrazívnym čistiacim prostriedkom.
- Používejte aj skladujte váhu v horizontálnej polohe.