

PL

Opis skali

1. kubek pomiarowy - pojemnik
2. wysuwany wyświetlacz LED
3. przycisk ON/OFF/TARE
4. przycisk MODE do zmiany jednostek
5. antypoślizgowe nóżki
6. miejsce na baterie

Dane techniczne

- baterie: 2x 1,5V AAA nie dołączone do zestawu
- maksymalna temperatura korzystania z miarki: 60 °C
- maks. pojemność ważenia: 5 kg

Funkcje

- jednostki wagi: g-oz-ml
- jednostki miary: 50 - 1200 ml, 1/4 filiżanki – 5 filiżanek (1 filiżanka odpowiada w podanej skali ok. 240 ml), 2 - 40 oz
- automatyczne wyłączenie wagi po 2 minutach bezczynności
- wskaźnik przeciążenia - na wyświetlaczu pojawia się „Err”

Włączanie

Wyciągnąć wyświetlacz LED wagi i krótko nacisnąć przycisk „⊙”, na wyświetlaczu pojawiają się jednostki miary i wartość liczbową.

Zmiana jednostek miary

Aby zmienić jednostkę miary, naciśnij krótko przycisk MODE „⊙” i przełączaj między jednostkami g-oz-ml. Aktualnie jednostka jest wyświetlana w dolnej części wyświetlacza.

Możliwość ponownego ważenia/dodawania surowców

Aby ponownie zważyć surowce, użyj funkcji TARE - naciśnij krótko przycisk „⊙”, wyświetlacz pokaże 0 i słowo TARE (w przybliżeniu w dolnej środkowej części wyświetlacza) i możesz ponownie zważyć od 0.

Instrukcje użytkowania

Umieść wagę na twardej i równej powierzchni.


Naciśnij przycisk „⊙”, aby włączyć wagę i wybierz jednostki, w których chcesz ważyć, używając przycisku „⊙”.

Umieść pusty pojemnik (miarkę dołączoną do opakowania lub inną miskę) na wadze i poczekaj, aż zmierzona wartość na wyświetlaczu ustabilizuje się. Jeśli konieczne jest wyważenie lub jeśli chcesz zważyć składniki, naciśnij przycisk „⊙”, wyświetlacz pokaże 0, a na dole wyświetlacza pojawi się słowo TARE. Bieżąca waga zostanie wyświetlona na wyświetlaczu LED.

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie. Należy zawsze używać zalecanego typu baterii. Nie należy używać jednocześnie różnych typów baterii ani baterii nowych i używanych.

Wyłączenie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „⊙” przez dłuższy czas, aż wyświetlacz wyłączy się, a zmierzone wartości znikną.



Wyrobcę/wyrobca:

SINO HOUSEHOLD CO., LTD

18 TH LONGTENG ROAD MAOSHAN INDUSTRIAL, YINZHOU DISTRICT, NINGBO, CHINA

Dowozce/dowozca: VELKOBOCHOD ORION, spol. s r.o., Nedošín 132, 570 01 Litomyšl.

Distributor/distributor: Orion Trade s.r.o., Pevzinská cesta 30, 903 01 Senec.

TYP: EKS-004 / EAN: 8592381211691

www.oriondomacipotreby.cz



131815
DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA
DIGITÁLNA KUCHYŇSKÁ VÁHA



CZ

Popis váhy

1. odměrka – nádoba
2. výsuvný LED displej
3. tlačítko ON/OFF/TARE
4. tlačítko MODE pro změnu jednotek
5. protiskluzové nožičky
6. prostor pro baterie

Technické specifikace

- baterie: 2x 1,5V AAA nejsou součástí balení
- max. teplota pro použití odměrky: 60 °C
- max. kapacita váhy: 5 kg

Funkce

- měrné jednotky váhy: g-oz-ml
- měrné jednotky odměrky: 50 - 1 200 ml, ¼ hrnku – 5 hrnků (1 hrnek odpovídá na dané stupnici cca 240 ml), 2 - 40 oz
- automatické vypnutí váhy po 2 minutách nečinnosti
- indikátor přetížení váhy – na displeji se objeví nápis „Err“

Zapnutí

Vysuňte LED displej váhy a krátce stiskněte tlačítko „

Změna měrných jednotek

Pro změnu jednotky měření stiskněte krátce tlačítko MODE „

Možnost vynulování/dovažování surovin

Pro možnost dovažování surovin slouží funkce TARE – krátce stiskněte tlačítko „

Instrukce pro použití

Váhu umístěte na pevný a rovný povrch.

Stiskněte tlačítko „

Položte na váhu prázdnou nádobu (odměrku, která je součástí balení, popř. jinou misku) a počkejte, až se měrná hodnota na displeji ustálí. Pokud je nutné vyvážení nebo chcete – li dovažovat suroviny, stiskněte tlačítko „

Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie ze zařízení. Vždy používejte předepsaný typ baterií. Nepoužívejte odlišné typy baterií, nebo nové a použité baterie současně.

Vypnutí

Stiskněte a podržte delší dobu tlačítko „

SK

Popis váhy

1. odmerka – nádoba
2. výsuvný LED displej
3. tlačidlo ON/OFF/TARE
4. tlačidlo MODE pre zmenu jednotiek
5. protišmykové nožičky
6. priestor pre batérie

Technické špecifikácie

- batérie: 2x 1,5V AAA nie sú súčasťou balenia
- max. teplota pre použitie odmerky: 60 °C
- max. kapacita váhy: 5 kg

Funkcia

- merné jednotky váhy: g-oz-ml
- merné jednotky odmerky: 50 - 1 200 ml, ¼ hrnčeka – 5 hrnčekov (1 hrnček odpovedá na danej stupnici cca 240 ml), 2 - 40 oz
- automatické vypnutie váhy po 2 minútach nečinnosti
- indikátor preťaženia váhy – na displeji sa objaví nápis „Err“

Zapnutie

Vysuňte LED displej váhy a krátko stlačte tlačidlo „

Zmena merných jednotiek

Pre zmenu jednotky merania stlačte krátko tlačidlo MODE „

Možnosť vynulovania/dovažovania surovín

Pro možnost dovažovania surovín slúži funkcia TARE – krátko stlačte tlačidlo „

Inštrukcie na použitie

Váhu umiestnite na pevný a rovný povrch.

Stlačte tlačidlo „

Položte na váhu prázdnu nádobu (odmerku, ktorá je súčasťou balenia, príp. inú misku) a počkajte, až sa merná hodnota na displeji ustáli. Pokiaľ je nutné vyváženie alebo ak chcete dovažovať suroviny, stlačte tlačidlo „

Ak zariadenie nebudete dlhšiu dobu používať, vyberte batérie zo zariadenia. Vždy používajte predpísaný typ batérií. Nepoužívajte odlišné typy batérií, alebo nové a použité batérie súčasne.

Vypnutie

Stlačte a podržte dlhší čas tlačidlo „