

Výrobce/výrobca:
Jieyang City Zhu Lu intelligent technology Co., LTD,
No. 1-2, 3rd Floor, South backseat,
North Industrial Park Road, Tangpu Village, Fengmei Street,
Rongcheng District, Jieyang City.


Dovozce/dovozca:
VELKOOBCHOD ORION, spol. s r. o.,
Nedošín 132, 570 01 Litomyšl.
Distributor/distribútor:
Orion Trade s.r.o.,
Pezinská cesta 30, 903 01 Senec.

Napájení/napájanie/zasilanie: 5 V/1200 mA DC
TYP: ASD-660
EAN: 8592381285302
Kat. č. 532602

www.oriondomacipotreby.cz




SPŮSOBY POUŽITÍ:
SPÔSOBY POUŽITIA:
SPOSODY UŻYTKOWANIA:



orion

BEZDOTYKOVÝ DÁVKOVAČ MÝDLA
BEZDOTYKOVÝ DÁVKOVAČ MYDŁA
TOUCHLESS SOAP DISPENSER



532602
NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

CZ

Automatický dávkovač mydla

POUŽITÍ:

Zapnutí/Vypnutí:

Krátký dotek tlačítka (Modrá = zapnuto, Červená = vypnuto).



Růžová kontrolka:

Senzor je blokován. Oddalte ruku nebo očistěte čočku senzoru.

Dávkování:

Přiložte ruku k senzoru pod ústí dávkovače. Pokud přístroj tvoří málo pěny, naředte mydlo vodou (poměr cca 1:3). Používejte pouze běžné tekuté mydlo bez abrazivních částic.

Nabíjení:

Během nabíjení svítí symbol blesku červeně. Jakmile je zařízení plně nabit, symbol zhasne.

ÚDRŽBA:

Otírejte pouze vlhkým hadříkem ve vypnutém stavu. Neponořujte do vody! Nemýjte v myčce na nádobí. Při ucpání nebo delší nečinnosti propláchněte vlažnou vodou.

Pro důkladné vypláchnutí vyprázdněte a umyjte zásobník, následně jej naplňte teplou vodou a nasadte horní část mechanismu. Několikrát spustěte dávkování, dokud nezačne z ústí dávkovače vytekat voda.

UPOZORNĚNÍ:

Před prvním použitím plně nabijte. Nenechávejte přístroj dlouhodobě vybitý, dobijte aspoň jednou za 3 měsíce. Nikdy nezapínejte rozebraný, nebo poškozený přístroj. Zařízení používejte pouze k účelu, který je uveden v tomto návodu.

Chraňte před přímým sluncem a teplem. Likvidovat zařízení jako elektroodpad. Uchovávejte jej mimo dosah dětí. Tento výrobek není hračka. Abyste zajistili bezpečnost vašich dětí, skladujte veškeré obaly (plastové sáčky, krabice atd.) mimo jejich dosah.

SK

Automatický dávkovač mydla

POUŽITIE:

Zapnutie/Vypnutie:

Krátky dotyk tlačidla (Modrá = zapnuté, Červená = vypnuté).



Ružová kontrolka:

Senzor je blokován. Oddiaľte ruku alebo očistite šošovku senzora.

Dávkovanie:

Priložte ruku k senzoru pod ústie dávkovača. Ak prístroj tvorí málo peny, zriedte mydlo vodou (pomer cca 1:3). Používajte iba bežné tekuté mydlo bez abrazívnych častíc.

Nabíjanie:

Počas nabíjania svieti symbol blesku červenou. Keď je zariadenie plne nabit, symbol zhasne.

ÚDRŽBA:

Utierajte iba vlhkou handričkou vo vypnutom stave. Neponaťajte do vody! Neumývajte v umývačke riadu. Pri upchatí alebo dlhšej nečinnosti prepláchnite vlažnou vodou.

Na dôkladné prepláchnutie vyprázdnite a umyte zásobník, následne ho naplňte teplou vodou a nasadte hornú časť mechanizmu. Niekoľkokrát spustite dávkovanie, kým nezačne z ústia dávkovača vytekať voda.

UPOZORNENIE:

Pred prvým použitím plne nabite. Nenechávajte prístroj dlhodobo vybitý, dobite ho aspoň raz za 3 mesiace. Nikdy nezapínajte rozebratý alebo poškodený prístroj. Zariadenie používajte iba na účel uvedený v tomto návode.

Chráňte pred priamym slnkom a teplom. Zariadenie likvidujte ako elektroodpad. Uchovávejte mimo dosahu detí. Tento výrobok nie je hračka. Aby ste zaistili bezpečnosť vašich detí, uchovávejte všetky obaly (plastové vrecká, krabice atď.) mimo ich dosahu.

PL

Automatyczny dozownik mydła

UŻYTKOWANIE:

Włączanie/Wyłączanie:

Krótkie dotknięcie przycisku (Niebieski = włączony, Czerwony = wyłączony).



Różowa kontrolka:

Czujnik jest zablokowany. Odsuń rękę lub oczyść soczewkę czujnika.

Dozowanie:

Zbliż rękę do czujnika pod wylot dozownika. Jeśli urządzenie wytwarza mało piany, rozcieńcz mydło wodą (proporcja ok. 1:3). Używaj wyłącznie zwykłego mydła w płynie bez cząstek ściernych.

Ładowanie:

Podczas ładowania symbol błyskawicy świeci na czerwono. Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, symbol gaśnie.

KONSERWACJA:

Czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką, gdy urządzenie jest wyłączone. Nie zanurzać w wodzie! Nie myć w zmywarce. W przypadku zatkania lub dłuższej bezczynności przepłukać letnią wodą. W celu dokładnego przepłukania opróżnij i umyj zbiornik, następnie napełnij go ciepłą wodą i zamontuj górną część mechanizmu. Kilkakrotnie uruchom dozowanie, aż z wylotu dozownika zacznie wypływać woda.

OSTRZEŻENIA:

Przed pierwszym użyciem w pełni naładuj. Nie pozostawiaj urządzenia przez dłuższy czas rozładowanego, doładuj je co najmniej raz na 3 miesiące. Nigdy nie włączaj rozłożonego lub uszkodzonego urządzenia. Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem podanym w niniejszej instrukcji.

Chroń przed bezpośrednim działaniem słońca i wysoką temperaturą. Zutylizuj urządzenie jako odpad elektryczny. Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Ten produkt nie jest zabawką. Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieci, przechowuj wszystkie opakowania (torby plastikowe, pudełka itp.) poza ich zasięgiem.