

Funkcie „ZERO“ alebo „TARE“

Ak chcete postupne väžiť rôzne bremena, bez toho aby ste odobrali bremeno z váhy, odpočítajte hmotnosť. Stlačením tlačidla vynulujete hodnotu LCD na pred pridaním ďalšieho záťaženia. Túto operáciu môžete opakovovať.

- Podmienka 1: funkcia „ZERO“

Ak je súčet všetkých väžených potravín na váhe rovnaký alebo menší 4 % maximálnej kapacita váhy (4 % = 8 g).

LCD bude ukazovať ----- alebo 0 g pri každom stlačení . ----- znamená, že nie je stabilná, počkajte chvíľu. 0 g a medzitým zaktivovaná ikona na ľavej strane LCD znamená, že ZERO funkcia je aktívna. Maximálna hmotnostná kapacita zostáva nezmenená.

- Podmienka 2: funkcia „TARE“

Ak je súčet všetkých väžených potravín na váhe už väčší než 4 % maximálnej kapacity váhy (4 % = 8 g).

LCD bude ukazovať ----- nebo 0 g pri každom stlačení . ----- znamená, že nie je stabilná, počkajte chvíľu. 0 g a medzitým zaktivovaná ikona TARE v ľavom hornom rohu LCD znamená, že funkcia TARE je zaktivovaná. Maximálna hmotnostná kapacita je znížená o celkovú hmotnosť všetkých záťažení. Za tejto podmienky:

Stlačením môžete zobraziť celkovú hmotnosť všetkých záťažení na váhe. Ak chcete odvážiť viac záťažení, stlačte pre resetovanie údajov na LCD znova na 0.

Ručné vypnutie

Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, znova stlačte pre vypnutie váhy po použití.

Výstražné indikátory

- Automatické vypínanie – po 2 min nečinnosti sa váha automaticky sama vypne.
- LO je indikátor vybitých batérií – ak svietia, vymeňte batérie čo najskôr.
- Err je indikátor preťaženia – ak svieti na displeji, bolo prekročené maximálne povolené záťaženie, okamžite z plochy väženia odoberete závažie, aby nedošlo k poškodeniu väžacieho mechanizmu!


Cistenie a údržba

- Očistite váhu mierne navlhčenou handičkou. Na čistenie nepoužívajte žiadne brúsne prostriedky, drsné čistiace roztoky alebo agresívne rozpúšťadlá.
- Všetky plastové diely by mali byť očistené okamžite po kontakte s tukmi, korením, octom a silne ochutnenými/farebnými potravinami. Zabráňte kontaktu s kyselinami citrusových šťav.

PL

Funkcie


1. Podáva objemnosť vody alebo mlieka.
2. Dva systémy jednostek masy g – lb'oz prelezcané.
3. Dva systémy jednostek objemostí ml – fl.oz. prelezcané.
4. Niský stav batérie/wskazywanie przeciżenia.
5. Z bardzo dokładnym czujnikiem tensometrycznym.
6. Funkcje ZERO oraz TARE.
7. Automatyczne wyłączenie.



Baterie

Włóz dwie baterie AAA 1,5 V (nie są częścią pakietu). Uważaj na biegumowość.

LCD






Funkcie prycisków

MODE: tryb oraz transmisja jednostek.
ZERO: włączenie/wyłączenie/ZERO/TARE.

Tryb oraz transmisja jednostek

Po włączeniu wagi przez naciśnięcie przycisku MODE wybierz tryb oraz jednostkę:



www.oriondomaciopotreby.cz

Vyrobeno pro Velkoobchod Orion s.r.o., Nedošín 132, 570 01 Litomyšl.
Pre SK Orion Trade s.r.o., Pezinšká cesta 30, 903 01 Senec.



Ważenie

1. Wagę połów na mocną i prostą powierzchnię.
2. Na wagę umieść miskę (jeżeli jest potrzebna).
3. Naciśnij przycisk (ON/OFF/ZERO).
4. Odczekaj, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się . Naciśnij przycisk MODE do ustawienia wymaganej jednostki ważenia.
5. Ważony przedmiot umieść na wadze (do miski). Na wyświetlaczu pojawi się waga.
6. Jeżeli ważony jest przedmiot, np. woda, mleko, naciśnij przycisk MODE i wybierz wymaganą jednostkę ważenia.

Funkcja „ZERO“ lub „TARE“

Jeżeli chcesz stopniowo zważyć różne ładunki bez odebrania ładunku z wagi, odlicz masę. Naciśkając przycisk ZERO dokonasz wyzerowania wartości LCD do przed dodaniem dalszego obciążenia. Działalność tą można powtarzać.

- Warunek 1: funkcia „ZERO“

Jeżeli suma wszystkich ważonych artykułów na wadze równa się lub też jest niższa niż 4 % maksymalnej pojemności wagi (4 % = 8 g).

LCD będzie pokazywać ----- lub 0 g przy każdym naciśnięciu .

----- oznacza, że ważenie nie jest stabilne, trzeba chwilę poczekać na 0 g, a w międzyczasie aktywizowana ikona na lewej stronie LCD oznacza, że funkcja ZERO jest aktywna. Maks. pojemność masy pozostaje bez zmian.

- Warunek 2: funkcia „TARE“

Jeżeli ilość wszystkich ważonych artykułów na wadze jest wyższa niż 4 % maksymalnej pojemności wagi (4 % = 8 g).

LCD będzie wskazywać ----- lub 0 g przy każdym naciśnięciu .

----- oznacza, że ważenie nie jest stabilne, trzeba chwilę poczekać na 0 g, a w międzyczasie aktywizowana ikona na lewym górnym narożku LCD oznacza, że funkcja TARE została zaktywizowana. Maks. pojemność masy została obniżona o ogólną masę wszystkich obciążzeń.

Przy tym warunku:

Przez naciśnięcie możesz wyświetlić ogólną masę wszystkich obciążzeń na wadze. Jeżeli chcesz zważyć większą ilość obciążień, naciśnij do resetowania danych na LCD ponownie do 0.

Pomiar objętości

1. Wagę połów na mocną i prostą powierzchnię.
2. Naciśnij przycisk (ON/OFF/ZERO).
3. Odczekaj aż do momentu, kiedy na wyświetlaczu pojawi się . Naciśnij przycisk MODE do ustawienia wymaganej jednostki ważenia.
4. Pojemnik z mlekiem/wodą polóż na wagę i zważ.
5. Naciśnij przycisk (ON/OFF/ZERO) do wyzerowania i tarowania.
6. Nalej (wodę lub mleko) do pojemnika, na wyświetlaczu pojawi się objemność cieczy.
7. Naciśnij przycisk MODE i dokonaj wyboru możliwości „ważenia“, na wyświetlaczu pojawi się waga cieczy.

Wyłączenie manualne

Jeżeli chcesz przedłużyć wytrzymałość baterii, ponownie naciśnij do wyłączania wagi.

Wskaznik ostrzeżenia

- Wyłączanie automatyczne – po 2 min bezczynności, dojdzie do automatycznego i wyłączania wagi.
- LO to wskaźnik wyłączonych baterii – jeżeli świeci, jak najwcześniej dokonaj wymiany baterii.
- Err to wskaźnik przeciżenia – jeżeli świeci na wyświetlaczu, doszło do przekroczenia maks. dozwolonego obciążenia, natychmiast trzeba z powierzchni ważenia zdjąć obciążenie, by nie doszło do uszkodzenia mechanizmu!

Czyszczenie i utrzymanie

- Oczyszczać wagę lekko nawilżoną szmatką. Do czyszczenia nie stosować środków ściernych, agresywnych roztworów do czyszczenia.
- Wszystkie części plastikowe powinny zostać oczyszczone natychmiast po kontakcie z tłuszciami, przyprawami, octem i mocno przyprawionymi/kolorowanymi artykułami żywnościovymi. Trzeba zapobiegać kontaktowi z kwasami soków cytrusowych.



131804
DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA
DIGITÁLNA KUCHYNSKÁ VÁHA

CZ


Funkce

- Uvádí objem vody a mléka.
- Dva systémy hmotnostních jednotek g - lb'oz přepínací.
- Dva systémy objemových jednotek ml - fl.oz. přepínací.
- Nízký stav baterie/indikace přetížení.
- S vysokým tenzometrickým senzorem.
- Funkce ZERO a TARE.
- Automatické vypnutí.

Baterie

Vložte 2x AAA 1,5 V baterie (nejsou součástí balení). Dodržujte polaritu.

LCD





Tlačítkové funkce

MODE: režim a převod jednotek.
ZERO: zapnutí/vypnutí/ZERO/TARE.


Režim a převod jednotek

Po zapnutí váhy stisknutím tlačítka MODE vyberte režim a jednotku, jak je ukázáno níže:



Měření objemu

- Váhu položte na pevný a rovný povrch.
- Stiskněte tlačítko (ON/OFF/ZERO).
- Vyčkejte, dokud se na displeji neobjeví **0**. Stiskněte tlačítko MODE pro nastavení požadované jednotky vážení.
- Nádobu s mlékem/vodou položte na váhu a zvažte.
- Stiskněte tlačítko (ON/OFF/ZERO) pro vynulování a tarování.
- Nalijte (vodu či mléko) do nádoby a na displeji se zobrazí objem tekutiny.
- Stiskněte tlačítko MODE a vyberte možnost "vážení" a na displeji uvidíte váhu tekutiny.



Vážení

- Váhu položte na pevný a rovný povrch.
- Na váhu umístěte misku (pokud je potřeba).
- Stiskněte tlačítko (ON/OFF/ZERO).
- Vyčkejte, dokud se na displeji neobjeví **0**. Stiskněte tlačítko MODE pro nastavení požadované jednotky vážení.
- Vážený předmět vložte na váhu (do misky). Na displeji se zobrazí váha.
- Pokud je vážený předmět voda či mléko, stiskněte tlačítko MODE a vyberte požadovanou jednotku vážení.

Funkce „ZERO“ nebo „TARE“

Chcete-li postupně vážit různá břemena, aniž byste odebrali břemena z váhy, odečtěte hmotnost. Stisknutím tlačítka **ZERO** vynulujete hodnotu LCD na **0** před přidáním dalšího zatížení. Tuto operaci můžete opakovat.

- Podmínka 1: funkce „ZERO“

Pokud je součet všech vážených potravin na váze roven nebo menší 4 % maximální kapacity váhy (4 % = 8 g).

LCD bude ukazovat ---- nebo 0 g při každém stisknutí **ZERO**.

---- znamená, že není stabilní, počkejte chvíli. 0 g a mezikmit

zaktivovaná ikona **0** na levé straně LCD znamená,

že ZERO funkce je aktivní.

Max. hmotnostní kapacita zůstává nezměněná.

- Podmínka 2: funkce „TARE“

Pokud je součet všech vážených potravin na váze již větší než 4 % maximální kapacity váhy (4 % = 8 g).

LCD bude ukazovat ---- nebo 0 g při každém stisknutí **ZERO**.

---- znamená, že není stabilní, počkejte chvíli.

0 g a mezikmit

zaktivovaná ikona TARE v levém horním rohu LCD znamená,

že funkce TARE je zaktivovaná.



Max. hmotnostní kapacita je snížena o celkovou hmotnost všech zatížení.

Za této podmínky:

Stisknutím **ZERO** můžete zobrazit celkovou hmotnost všech zatížení na váze.

Pokud chcete zvážit více zatížení, stiskněte

ZERO pro resetování údajů na LCD znova na 0.



SK

Funkcie

- Uvádzá objem vody a mlieka.
- Dva systémy hmotnostných jednotiek g - lb'oz prepínacie.
- Dva systémy objemových jednotiek ml - fl.oz. prepínacie.
- Nízky stav batérie / indikácia preťaženia.
- S vysoko presným tenzometrickým senzorom.
- Funkcie ZERO a TARE.
- Automatické vypnutie.

Batéria

Vložte dve AAA 1,5 V batérie (nie sú súčasťou balenia). Dodržiavajte polaritu.

LCD






Tlačidlové funkcie

MODE: režim a prevod jednotiek.
ZERO: zapnutie/vypnutie/ZERO/TARE.

Režim a prevod jednotiek

Po zapnutí váhy stlačením tlačidla MODE vyberiete režim a jednotku, ako je ukázané nižie:



Váženie

- Váhu položte na pevný a rovný povrch.
- Na váhu umiestnite misku (pokiaľ je potrebné).
- Stlačte tlačidlo (ON/OFF/ZERO).
- Počkajte, kým sa na displeji neobjaví **0**. Stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie požadovanej jednotky váženia.
- Predmet na váženie vložte na váhu (do misky). Na displeji sa zobrazí váha.
- Funkcie ZERO a TARE.
- Automatické vypnutie.

Meranie objemu

- Váhu položte na pevný a rovný povrch.
- Stlačte tlačidlo (ON/OFF/ZERO).
- Počkajte, kým sa na displeji neobjaví **0**. Stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie požadovanej jednotky váženia.
- Nádobu s mliekom/vodou položte na váhu a odvážte.
- Stlačte tlačidlo (ON/OFF/ZERO) pre vynulovanie a tarovanie.
- Nalejte (vodu alebo mlieko) do nádoby a na displeji sa zobrazí objem tekutiny.
- Stlačte tlačidlo MODE a vyberte možnosť "váženie" a na displeji uvidíte váhu tekutiny.